



PROTECTION DE LA SORTIE

L'espace entre la sortie et le réservoir doit être hermétique car autrement de l'air froid entre ce qui refroidit le processus de compostage. Lorsqu'on utilise un réservoir au lieu d'un sac nous recommandons une protection de la sortie.

MESURES

La protection de la sortie est largement suffisante ce qui permet un ajustage de celle-ci à votre réservoir .

L: 2300 mm
B: 1600 mm
Ø: 290 mm

